

## Opel Vectra B – Chybové kódy řídicí jednotky (ECU)

0100 Chybný signál od váhy vzduchu  
0101 Chybný signál od váhy vzduchu  
0102 Signál od váhy vzduchu nízký  
0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký  
0104 Chybný signál od váhy vzduchu - nedostatek vyhřívání  
0105 Chybný signál od čidla tlaku MAP  
0106 Chybný signál od čidla tlaku MAP  
0107 Chybný signál od čidla tlaku MAP  
0108 Chybný signál od čidla tlaku MAP  
0109 Chybný signál od čidla tlaku MAP  
0110 Čidlo teploty vzduchu nasávaného  
0111 Čidlo teploty vzduchu nasávaného  
0112 Čidlo teploty vzduchu nasávaného - signál nízký  
0113 Čidlo teploty vzduchu nasávaného - signál vysoký  
0114 Čidlo teploty vzduchu nasávaného - náhodná chyba  
0115 Čidlo teploty motoru  
0116 Čidlo teploty motoru  
0117 Čidlo teploty motoru - signál nízký  
0118 Čidlo teploty motoru - signál vysoký  
0119 Čidlo teploty motoru - náhodná chyba  
0120 Čidlo polohy škrtkové klapky  
0121 Čidlo polohy škrtkové klapky  
0122 Čidlo polohy škrtkové klapky - zkrat do kostry  
0123 Čidlo polohy škrtkové klapky - zkrat do plusu napájení  
0124 Čidlo polohy škrtkové klapky - náhodná chyba  
0125 Čidlo teploty kapaliny chladicí  
0126 Čidlo teploty kapaliny chladicí  
0129 Neměrná činnost ventilu EGR  
0130 Regulace mimo hranice / Chybný signál sondy 1  
0131 Regulace mimo hranice / signál sondy nízký- směs chudá  
0132 Regulace mimo hranice / signál sondy vysoký- směs bohatá  
0133 Regulace mimo hranice / signál sondy pomalé změny- sonda porouchaná  
0134 Regulace mimo hranice /chybí signál sondy 1  
0135 Porucha v obvodu zahřívání sondy 1  
0136 Signál sondy 2 vysoký  
0137 Signál sondy 2 nízký  
0138 Napětí v obvodu sondy 2 vysoké - zkrat do plusu napájení  
0139 Signál sondy 2 náhodné změny - sonda porouchaná  
0140 Absence signálu sondy 2  
0141 Porucha v obvodu zahřívání sondy 2  
0142 Chybný signál sondy 3  
0143 Signál sondy 3 nízký  
0144 Napětí v obvodu sondy 3 vysoké- zkrat do plusu napájení  
0145 Signál sondy 3 náhodná změna- sonda porouchaná  
0146 Absence signálu sondy 3  
0147 Porucha v obvodu zahřívání sondy 3  
0150 Regulace mimo hranice / Chybný signál sondy 3  
0151 Regulace mimo hranice / signál sondy 1 (řada válců2) nízký- směs chudá  
0152 Regulace mimo hranice / signál sondy 1 (řada válců2) vysoký-směs bohatá  
0153 Signál sondy 1 (řada válců2) náhodná změna- sonda porouchaná  
0154 Absence signálu sondy 1 (řada válců2)  
0155 Porucha v obvodu zahřívání sondy 1 (řada válců2)  
0156 Chybný signál sondy 2 (řada válců2)  
0157 Signál sondy 2 (řada válců2) nízký  
0158 Signál sondy 2 (řada válců2) vysoký  
0159 Signál sondy 2 (řada válců2) náhodná změna- sonda porouchaná  
0160 Absence signálu sondy 2 (řada válců2)  
0161 Porucha v obvodu zahřívání sondy 2 (řada válců2)  
0162 Chybný signál sondy 3 (řada válců2)

- 0163 Signál sondy 3 (řada válců2) nízký
- 0164 Signál sondy 3 (řada válců2) vysoký
- 0165 Signál sondy 3 (řada válců2) náhodná změna- sonda porouchaná
- 0166 Absence signálu sondy 3 (řada válců2)
- 0167 Porucha v obvodu zahřívání sondy 3 (řada válců2)
- 0170 Chybné složení směsi - směs chudá nebo bohatá
- 0171 Směs chudá pro plný výkon
- 0172 Směs bohatá pro plný výkon
- 0173 Chybné složení směsi (řada válců2) - směs chudá nebo bohatá
- 0174 Směs chudá pro plný výkon (řada válců2)
- 0175 Směs bohatá pro plný výkon (řada válců2)
- 0176 Porucha v sestavě čidla složení směsi
- 0177 Porucha v sestavě čidla složení směsi
- 0178 Porucha v sestavě čidla složení směsi - signál nízký
- 0179 Porucha v sestavě čidla složení směsi - signál vysoký
- 0180 Porucha v sestavě čidla teploty paliva A
- 0181 Porucha v sestavě čidla teploty paliva A
- 0182 Porucha v sestavě čidla teploty paliva A - signál nízký
- 0183 Porucha v sestavě čidla teploty paliva A - signál vysoký
- 0184 Porucha v sestavě čidla teploty paliva A - náhodná změna
- 0185 Porucha v sestavě čidla teploty paliva B
- 0186 Porucha v sestavě čidla teploty paliva B
- 0187 Porucha v sestavě čidla teploty paliva B - signál nízký
- 0188 Porucha v sestavě čidla teploty paliva B - signál vysoký
- 0189 Porucha v sestavě čidla teploty paliva B - náhodná změna
- 0190 Porucha v sestavě čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště
- 0191 Porucha v sestavě čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště
- 0192 Porucha v sestavě čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště - signál nízký
- 0193 Porucha v sestavě čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště - signál vysoký
- 0194 Porucha v sestavě čidla tlaku paliva ve vstřikovací liště - náhodná změna
- 0195 Porucha v sestavě čidla teploty motorového oleje
- 0196 Porucha v sestavě čidla teploty motorového oleje
- 0197 Porucha v sestavě čidla teploty motorového oleje - signál nízký
- 0198 Porucha v sestavě čidla teploty motorového oleje - signál vysoký
- 0199 Porucha v sestavě čidla teploty motorového oleje - náhodná změna
- 0200 Porucha v obvodu vstřikovače
- 0201 Porucha v obvodu vstřikovače válce 1
- 0202 Porucha v obvodu vstřikovače válce 2
- 0203 Porucha v obvodu vstřikovače válce 3
- 0204 Porucha v obvodu vstřikovače válce 4
- 0205 Porucha v obvodu vstřikovače válce 5
- 0206 Porucha v obvodu vstřikovače válce 6
- 0207 Porucha v obvodu vstřikovače válce 7
- 0208 Porucha v obvodu vstřikovače válce 8
- 0209 Porucha v obvodu vstřikovače válce 9
- 0210 Porucha v obvodu vstřikovače válce 10
- 0211 Porucha v obvodu vstřikovače válce 11
- 0212 Porucha v obvodu vstřikovače válce 12
- 0213 Porucha v obvodu vstřikovače sytiče 1
- 0214 Porucha v obvodu vstřikovače sytiče 2
- 0215 Porucha elektromagnetu vypnutí motoru - ventilu uzavíracího
- 0216 Porucha v sestavě určení úhlu předstihu vstřiku
- 0217 Překročena maximální přípustná teplota motoru
- 0218 Překročena maximální přípustná teplota převodovky
- 0219 Překročeny maximální přípustné otáčky motoru
- 0220 Čidlo polohy škrtkové klapky / Čidlo polohy pedálu akcelerace B
- 0221 Čidlo polohy škrtkové klapky / Čidlo polohy pedálu akcelerace B
- 0222 Čidlo polohy škrtkové klapky / Čidlo polohy pedálu akcelerace B signál nízký
- 0223 Čidlo polohy škrtkové klapky / Čidlo polohy pedálu akcelerace B - signál vysoký

- 0224 Čidlo polohy škrtící klapky / Čidlo polohy pedálu akcelerace B - náhodná změna
- 0225 Porucha čidla polohy škrtící klapky nebo čidla polohy pedálu akcelerace
  
- 0226 Porucha čidla polohy škrtící klapky nebo čidla polohy pedálu akcelerace
- 0227 Porucha čidla polohy škrtící klapky nebo čidla polohy pedálu akcelerace - zkrat do kostry
- 0228 Porucha čidla polohy škrtící klapky nebo čidla polohy pedálu akcelerace - zkrat do plusu napájení
- 0229 Porucha čidla polohy škrtící klapky nebo čidla polohy pedálu akcelerace - Porucha náhodná
- 0230 Relé čerpadla paliva
- 0231 Porucha v obvodu čerpadla paliva - zkrat do kostry
- 0232 Porucha v obvodu čerpadla paliva - zkrat do plusu
- 0233 Porucha v obvodu čerpadla paliva - náhodná chyba
- 0235 Čidlo tlaku paliva "A"
- 0236 Čidlo tlaku paliva "A"
- 0237 Čidlo tlaku paliva "A" - zkrat do kostry
- 0238 Čidlo tlaku paliva "A" - zkrat do plusu
- 0239 Čidlo tlaku paliva "A" - náhodná chyba
- 0240 Čidlo tlaku paliva "B"
- 0241 Čidlo tlaku paliva "B" - zkrat do kostry
- 0242 Čidlo tlaku paliva "B" - zkrat do plusu
- 0243 Čidlo tlaku paliva "B" - náhodná chyba
- 0244 Ventil regulační tlaku paliva "A"
- 0245 Ventil regulační tlaku paliva "A" - zkrat do kostry nebo přerušení
- 0246 Ventil regulační tlaku paliva "A" - zkrat do plusu
- 0247 Ventil regulační tlaku paliva "A"
- 0248 Ventil regulační tlaku paliva "B"
- 0249 Ventil regulační tlaku paliva "B" - zkrat do kostry nebo přerušení
- 0250 Ventil regulační tlaku paliva "B" - zkrat do plusu
- 0251 Chyba čerpadla vstřikovacího "A"
- 0252 Chyba čerpadla vstřikovacího "A"
- 0253 Chyba čerpadla vstřikovacího "A"
- 0254 Chyba čerpadla vstřikovacího "A"
- 0255 Chyba čerpadla vstřikovacího "A"
- 0256 Chyba čerpadla vstřikovacího "B"
- 0257 Chyba čerpadla vstřikovacího "B"
- 0258 Chyba čerpadla vstřikovacího "B"
- 0259 Chyba čerpadla vstřikovacího "B"
- 0260 Chyba čerpadla vstřikovacího "B"
- 0261 Vstřikovací ventil válce 1 - přerušení nebo zkrat do kostry
- 0262 Vstřikovací ventil válce 1 - zkrat do plusu
- 0263 Nemorná činnost válce 1
- 0264 Vstřikovací ventil válce 2 - přerušení nebo zkrat do kostry
- 0265 Vstřikovací ventil válce 2 - zkrat do plusu
- 0266 Nemorná činnost válce 2
- 0267 Vstřikovací ventil válce 3 - přerušení nebo zkrat do kostry
- 0268 Vstřikovací ventil válce 3 - zkrat do plusu
- 0269 Nemorná činnost válce 3
- 0270 Vstřikovací ventil válce 4 - přerušení nebo zkrat do kostry
- 0271 Vstřikovací ventil válce 4 - zkrat do plusu
- 0272 Nemorná činnost válce 4
- 0273 Vstřikovací ventil válce 5 - přerušení nebo zkrat do kostry
- 0274 Vstřikovací ventil válce 5 - zkrat do plusu
- 0275 Nemorná činnost válce 5
- 0276 Vstřikovací ventil válce 6 - přerušení nebo zkrat do kostry
- 0277 Vstřikovací ventil válce 6 zkrat do plusu
- 0278 Nemorná činnost válce 6
- 0279 Vstřikovací ventil válce 7 - přerušení nebo zkrat do kostry
- 0280 Vstřikovací ventil válce 7 - zkrat do plusu

0281 Nemormální činnost válce 7  
0282 Vstřikovací ventil válce 8 - přerušeni nebo zkrat do kostry  
0283 Vstřikovací ventil válce 8 - zkrat do plusu  
0284 Nemormální činnost válce 8  
0285 Vstřikovací ventil válce 9 - přerušeni nebo zkrat do kostry  
0286 Vstřikovací ventil válce 9 - zkrat do plusu  
0287 Nemormální činnost válce 9  
0288 Vstřikovací ventil válce 10 - přerušeni nebo zkrat do kostry  
0289 Vstřikovací ventil válce 10 - zkrat do plusu  
0290 Nemormální činnost válce 10  
0291 Vstřikovací ventil válce 11 - přerušeni nebo zkrat do kostry  
0292 Vstřikovací ventil válce 11 - zkrat do plusu  
0293 Nemormální činnost válce 11  
0294 Vstřikovací ventil válce 12 - přerušeni nebo zkrat do kostry  
0295 Vstřikovací ventil válce 12 - zkrat do plusu  
0296 Nemormální činnost válce 12  
0300 Zapalování - chybějící zápaly  
0301 Zážeh válce 1 - chybějící zápaly  
0302 Zážeh válce 2 - chybějící zápaly  
0303 Zážeh válce 3 - chybějící zápaly  
0304 Zážeh válce 4 - chybějící zápaly  
0305 Zážeh válce 5 - chybějící zápaly  
0306 Zážeh válce 6 - chybějící zápaly  
0307 Zážeh válce 7 - chybějící zápaly  
0308 Zážeh válce 8 - chybějící zápaly  
0309 Zážeh válce 9 - chybějící zápaly  
0310 Zážeh válce 10 - chybějící zápaly  
0311 Zážeh válce 11 - chybějící zápaly  
0312 Zážeh válce 12 - chybějící zápaly  
0320 Výstupní obvod čidla otáček motoru - rozdělovač  
0321 Výstupní obvod čidla otáček motoru - rozdělovač  
0322 Výstupní obvod čidla otáček motoru - rozdělovač Absence signálu  
0323 Výstupní obvod čidla otáček motoru - rozdělovač náhodná chyba  
0325 Chybný signál od čidla detonačního spalování1  
0326 Chybný signál od čidla detonačního spalování1  
0327 Chybný signál od čidla detonačního spalování1 - zkrat do kostry  
0328 Chybný signál od čidla detonačního spalování1 - zkrat do plusu  
0329 Chybný signál od čidla detonačního spalování1 - náhodná chyba  
0330 Chybný signál od čidla detonačního spalování2  
0331 Chybný signál od čidla detonačního spalování2  
0332 Chybný signál od čidla detonačního spalování2 - zkrat do kostry  
0333 Chybný signál od čidla detonačního spalování2 - zkrat do plusu  
0334 Chybný signál od čidla detonačního spalování2 - náhodná chyba  
0335 Chybný signál od čidla otáček klikového hřídele"A"  
0336 Chybný signál od čidla otáček klikového hřídele"A"  
0337 Chybný signál od čidla otáček klikového hřídele"A" - zkrat do kostry  
0338 Chybný signál od čidla otáček klikového hřídele"A" - zkrat do plusu  
0339 Chybný signál od čidla otáček klikového hřídele"A" - náhodná chyba  
0340 Chybný signál od čidla vačkového hřídele  
0341 Chybný signál od čidla vačkového hřídele  
0342 Chybný signál od čidla vačkového hřídele - zkrat do kostry  
0343 Chybný signál od čidla vačkového hřídele - zkrat do plusu  
0344 Chybný signál od čidla vačkového hřídele - náhodná chyba  
0351 Chyba v elektronické regulaci úhlu předstihu zážehu - válec 1 + 4 nízké napětí  
0352 Chyba v elektronické regulaci úhlu předstihu zážehu - válec 2 + 3 nízké napětí  
0355 Zapalovací cívka"E"  
0356 Zapalovací cívka"F"  
0357 Zapalovací cívka"G"  
0358 Zapalovací cívka"H"

0359 Zapalovací cívka "I"  
0360 Zapalovací cívka "J"  
0361 Zapalovací cívka "K"  
0362 Zapalovací cívka "L"  
0370 Chybný signál otáček motoru z čidla "A"  
0371 Chybný signál otáček motoru z čidla "A" - příliš impulsů  
0372 Chybný signál otáček motoru z čidla "A" - málo impulsů  
0373 Chybný signál otáček motoru z čidla "A" - náhodná chyba, málo impulsů  
0374 Chybný signál otáček motoru z čidla "A" - Absence impulsů  
0375 Chybný signál otáček motoru z čidla "B"  
0376 Chybný signál otáček motoru z čidla "B" - příliš impulsů  
0377 Chybný signál otáček motoru z čidla "B" - málo impulsů  
0378 Chybný signál otáček motoru z čidla "B" - náhodná chyba, málo impulsů  
0379 Chybný signál otáček motoru z čidla "B" - Absence impulsů  
0380 Chyba v sestavě žhavicích svíček  
0381 Porucha kontrolky žhavicích svíček  
0385 Chybný signál od čidla otáček klikového hřídele "B"  
0356 Chybný signál od čidla otáček klikového hřídele "B"  
0387 Chybný signál od čidla otáček klikového hřídele "B" - zkrat do kostry  
0388 Chybný signál od čidla otáček klikového hřídele "B" - zkrat do plusu  
0389 Chybný signál od čidla otáček klikového hřídele "B" - náhodná chyba  
0400 Chybný signál ovladače EGR  
0401 Malý proud v sestavě EGR  
0402 Velký proud v sestavě EGR  
0403 Napětí na ventilu EGR vysoké nebo nízké  
0404 Porucha v sestavě EGR  
0405 Čidlo katalyzátoru "A" - vysoká hladina signálu  
0406 Čidlo katalyzátoru "A" - zkrat do plusu  
0407 Čidlo katalyzátoru "A" - přerušeno nebo zkrat do kostry  
0408 Čidlo katalyzátoru "B" - vysoká hladina signálu  
0410 Porucha v sestavě přívodu vzduchu sekundárního  
0411 Chybný proud v sestavě přívodu vzduchu sekundárního  
0412 Ventil ovládací "A" v sestavě přívodu vzduchu sekundárního  
0413 Ventil ovládací "A" v sestavě přívodu vzduchu sekundárního  
0414 Ventil ovládací "A" v sestavě přívodu vzduchu sekundárního  
0415 Ventil ovládací "B" v sestavě přívodu vzduchu sekundárního  
0416 Ventil ovládací "B" v sestavě přívodu vzduchu sekundárního  
0417 Ventil ovládací "B" v sestavě přívodu vzduchu sekundárního  
0418 Relé "A" v sestavě přívodu vzduchu sekundárního  
0419 Relé "B" v sestavě přívodu vzduchu sekundárního  
0420 Efektivnost katalyzátoru (řada válců) nízká  
0421 Efektivnost katalyzátoru vstupního (řada válců) nízká  
0422 Efektivnost katalyzátoru hlavního (řada válců) nízká  
0423 Efektivnost katalyzátoru zahřívání (řada válců) nízká  
0424 Teplota katalyzátoru zahřívání (řada válců) nízká  
0430 Efektivnost katalyzátoru (řada válců) nízká  
0431 Efektivnost katalyzátoru vstupního (řada válců) nízká  
0432 Efektivnost katalyzátoru hlavního (řada válců) nízká  
0433 Efektivnost katalyzátoru zahřívání (řada válců) nízká  
0434 Teplota katalyzátoru zahřívání (řada válců) nízká  
0440 Chyba v sestavě odvodu vzduchu nádrže paliva  
0441 Chyba v sestavě odvodu vzduchu nádrže paliva  
0442 Chyba v sestavě odvodu vzduchu nádrže paliva - netěsnost  
0443 Chyba ventilu provzdušňovacího v sestavě odvodu vzduchu nádrže paliva  
0444 Chyba ventilu provzdušňovacího v sestavě odvodu vzduchu nádrže paliva  
0445 Chyba ventilu provzdušňovacího v sestavě odvodu vzduchu nádrže paliva  
0446 Regulace odvodu vzduchu v sestavě zachytávání par paliva  
0447 Regulace odvodu vzduchu v sestavě zachytávání par paliva  
0448 Regulace odvodu vzduchu v sestavě zachytávání par paliva - Porucha ventilu  
0449 Regulace odvodu vzduchu v sestavě zachytávání par paliva - Porucha ventilu  
0450 Chyba v sestavě odvodu vzduchu nádrže paliva - Porucha čidla tlaku

- 0451 Chyba v sestavě odvzdušnění nádrže paliva - Porucha čidla tlaku
- 0452 Chyba v sestavě odvzdušnění nádrže paliva - Porucha čidla tlaku - zkrat do kostry
- 0453 Chyba v sestavě odvzdušnění nádrže paliva - Porucha čidla tlaku - zkrat do plusu
- 0454 Chyba v sestavě odvzdušnění nádrže paliva - Porucha čidla tlaku
- 0455 Chyba v sestavě zachytávání par paliva - netěsnost
- 0460 Čidlo hladiny paliva
- 0461 Čidlo hladiny paliva
- 0462 Čidlo hladiny paliva - přerušeni nebo zkrat do kostry
- 0463 Čidlo hladiny paliva - zkrat do plusu
- 0464 Čidlo hladiny paliva - náhodná chyba
- 0465 Čidlo namáhání výplachu
- 0466 Čidlo namáhání výplachu
- 0467 Čidlo namáhání výplachu - přerušeni nebo zkrat do kostry
- 0468 Čidlo namáhání výplachu - zkrat do plusu
- 0469 Čidlo namáhání výplachu - náhodná chyba
- 0470 Čidlo tlaku spalin
- 0471 Čidlo tlaku spalin
- 0472 Čidlo tlaku spalin - přerušeni nebo zkrat do kostry
- 0473 Čidlo tlaku spalin - zkrat do plusu
- 0474 Čidlo tlaku spalin - náhodná chyba
- 0475 Ventil regulační tlaku spalin
- 0476 Ventil regulační tlaku spalin
- 0477 Ventil regulační tlaku spalin - přerušeni nebo zkrat do kostry
- 0478 Ventil regulační tlaku spalin - zkrat do plusu
- 0479 Ventil regulační tlaku spalin - náhodná chyba
- 0480 Porucha v sestavě chlazení vzduchem 1
- 0481 Porucha v sestavě chlazení vzduchem2
- 0482 Porucha v sestavě chlazení vzduchem3
- 0483 Chyba ventilátoru chlazení - funkce Ratio Check
- 0484 Chyba ventilátoru chlazení - příliš velký odběr proudu
- 0485 Chyba ventilátoru chlazení
- 0500 Čidlo rychlosti jízdy
- 0501 Čidlo rychlosti jízdy
- 0502 Čidlo rychlosti jízdy - přerušeni nebo zkrat do kostry
- 0503 Čidlo rychlosti jízdy - náhodná chyba
- 0505 Chyba v sestavě regulace otáček volnoběhu
- 0506 Chyba v sestavě regulace otáček volnoběhu - nízké otáčky
- 0507 Chyba v sestavě regulace otáček volnoběhu - vysoké otáčky
- 0510 Porucha spínače volnoběhu škrtící klapky
- 0520 Porucha čidla (spínače) tlaku oleju
- 5221 Porucha čidla (spínače) tlaku oleju
- 0552 Porucha čidla (spínače) tlaku oleju - přerušeni nebo zkrat do kostry
- 0523 Porucha čidla (spínače) tlaku oleju - zkrat do plusu
- 0524 Porucha čidla (spínače) tlaku oleju - náhodná chyba
- 0530 Porucha čidla tlaku plynu v klimatizaci
- 0531 Porucha čidla tlaku plynu v klimatizaci
- 0532 Porucha čidla tlaku plynu v klimatizaci - přerušeni nebo zkrat do kostry
- 0533 Porucha čidla tlaku plynu v klimatizaci - zkrat do plusu
- 0534 Porucha čidla tlaku plynu v klimatizaci - náhodná chyba
- 0550 Porucha tlakového spínače posilovače řízení
- 0551 Porucha tlakového spínače posilovače řízení
- 0552 Porucha v sestavě regulace tlaku posilovače řízení - přerušeni nebo zkrat do kostry čidla
- 0553 Porucha v sestavě regulace tlaku posilovače řízení - zkrat čidla do plusu
- 0554 Porucha v sestavě regulace tlaku posilovače řízení - náhodná chyba čidla
- 0560 Nemormální napětí napájení elektrického řízení jízdy
- 0561 Nemormální napětí napájení elektrického řízení jízdy - Napětí není stabilní
- 0562 Nemormální napětí napájení elektrického řízení jízdy - Napětí nízké
- 0563 Nemormální napětí napájení elektrického řízení jízdy - Napětí vysoké

0565 Chyba v sestavě tempomatu - Chybný signál zapnutí - ON  
0566 Chyba v sestavě tempomatu - Chybný signál vypnutí - OFF  
0567 Chyba v sestavě tempomatu - Chybný signál porovnání - RESUME  
0568 Chyba v sestavě tempomatu - Chybný signál nastavení - SET  
0569 Chyba v sestavě tempomatu - Chybný signál nízké hranice - COAST  
0570 Chyba v sestavě tempomatu - Chybný signál akcelerace - ACCEL  
0571 Chyba v sestavě tempomatu - Porucha spínače brzdových světel"A"  
0572 Chyba v sestavě tempomatu - Porucha spínače brzdových světel"A" přerušení nebo zkrat do kostry  
0573 Chyba v sestavě tempomatu - Porucha spínače brzdových světel"A" - zkrat do plusu  
0600 Porucha sběrnice - magistrala CAN  
0601 Vnitřní modul kontroly řídicí jednotky - špatná kontrolní suma  
0602 Vnitřní modul kontroly řídicí jednotky - chyba v programu  
0603 Vnitřní modul kontroly řídicí jednotky - chyba stálé paměti KAM  
0604 Vnitřní modul kontroly řídicí jednotky - chyba paměti RAM  
0605 Vnitřní modul kontroly řídicí jednotky - chyba paměti ROM  
0606 Vnitřní modul kontroly řídicí jednotky - Porucha procesoru  
0608 Vnitřní modul kontroly řídicí jednotky - Nemormální Napětí Vss "A"  
0609 Vnitřní modul kontroly řídicí jednotky - Nemormální Napětí Vss "B"  
0620 Porucha v obvodu regulace alternátoru  
0621 Porucha kontrolky alternátoru L  
0622 Porucha v obvodu regulace alternátoru - Nemormální buzení F  
0650 Porucha kontrolky práce motoru MIL  
0654 Porucha v sestavě otáčkoměru  
0655 Porucha kontrolky teploty motoru  
0656 Porucha v sestavě indikátoru hladiny paliva  
0700 Porucha v sestavě regulace automatické převodovky  
0701 Porucha v sestavě regulace automatické převodovky - regulace mimo přípustné hranice  
0702 Porucha v sestavě regulace automatické převodovky - Porucha v elektronických obvodech  
0703 Porucha v sestavě regulace automatické převodovky - Chyba měniče momentu nebo spínače brzdových světel"B"  
0704 Spínač pedálu spojky  
0705 Čidlo polohy řdicí páky  
0706 Čidlo polohy řdicí páky  
0707 Čidlo polohy řdicí páky - přerušení nebo zkrat do kostry  
0708 Čidlo polohy řdicí páky - zkrat do plusu  
0709 Čidlo polohy řdicí páky - náhodná chyba  
0710 Čidlo teploty oleje v převodovce  
0711 Čidlo teploty oleje v převodovce  
0712 Čidlo teploty oleje v převodovce - přerušení nebo zkrat do kostry  
0713 Čidlo teploty oleje v převodovce - zkrat do plusu  
0714 Čidlo teploty oleje v převodovce - náhodná chyba  
0716 Čidlo otáček v převodovce - obvod vstupní  
0717 Čidlo otáček v převodovce - obvod vstupní - Absence signálu  
0718 Čidlo otáček v převodovce - obvod vstupní - náhodná chyba  
0719 Porucha v sestavě regulace automatické převodovky - Chyba měniče momentu nebo spínače brzdových světel"B" - hladina signálu nízká- přerušení nebo zkrat do kostry  
0720 Čidlo otáček převodovce  
0721 Čidlo otáček převodovce - obvod výstupní  
0722 Čidlo otáček převodovce - obvod výstupní - Absence signálu  
0723 Čidlo otáček převodovce - obvod výstupní - náhodná chyba  
0724 Porucha v sestavě regulace automatické převodovky - Chyba měniče momentu nebo spínače brzdových světel"B" - hladina signálu vysoký- zkrat do plusu  
0725 Porucha v sestavě vstupu otáček motoru / převodovce  
0726 Porucha v sestavě vstupu otáček motoru / převodovce  
0727 Porucha v sestavě vstupu otáček motoru / převodovce - Absence signálu

- 0728 Porucha v sestavě vstupu otáček motoru / převodovce - náhodná chyba
- 0730 Nemormální poloha rychlosti - rychlost neodpovídá poloze páky
- 0731 Nemormální poloha rychlosti - rychlost neodpovídá poloze páky - rychlost 1
- 0732 Nemormální poloha rychlosti - rychlost neodpovídá poloze páky - rychlost 2
- 0733 Nemormální poloha rychlosti - rychlost neodpovídá poloze páky - rychlost 3
- 0734 Nemormální poloha rychlosti - rychlost neodpovídá poloze páky - rychlost 4
- 0735 Nemormální poloha rychlosti - rychlost neodpovídá poloze páky - rychlost 5
- 0736 Nemormální poloha rychlosti - rychlost neodpovídá poloze páky - zpátečka
- 0740 Porucha blokování spojky
- 0741 Porucha blokování spojky - malá účinnost
- 0742 Porucha blokování spojky - trvale spojeno
- 0743 Porucha blokování spojky
- 0744 Porucha blokování spojky - náhodná chyba v obvodu
- 0745 ElektroVentil ovládací tlaku oleje v převodovce
- 0746 ElektroVentil ovládací tlaku oleje v převodovce - malá účinnost nebo elektromagnet není napájen
- 0747 ElektroVentil ovládací tlaku oleje v převodovce - elektromagnet je trvale napájen
- 0748 ElektroVentil ovládací tlaku oleje v převodovce
- 0749 ElektroVentil ovládací tlaku oleje v převodovce - náhodná chyba
- 0750 ElektroVentil přeložení převodovce "A"
- 0751 ElektroVentil přeložení převodovce "A" - malá účinnost nebo elektromagnet není napájen
- 0752 ElektroVentil přeložení převodovce "A" - elektromagnet je trvale napájen
- 0753 ElektroVentil převodů převodovce "A"
- 0754 ElektroVentil převodů převodovce "A" - náhodná chyba
- 0755 ElektroVentil převodů převodovce "B"
- 0756 ElektroVentil převodů převodovce "B" - - malá účinnost nebo elektromagnet není napájen
- 0757 ElektroVentil převodů převodovce "B" - elektromagnet je trvale napájen 0758 ElektroVentil převodů převodovce "B"
- 0759 ElektroVentil převodů převodovce "B" - náhodná chyba
- 0760 ElektroVentil převodů převodovce "C"
- 0761 ElektroVentil převodů převodovce "C" - malá účinnost nebo elektromagnet není napájen
- 0762 ElektroVentil převodů převodovce "C" - elektromagnet je trvale napájen
- 0763 ElektroVentil převodů převodovce "C"
- 0764 ElektroVentil převodů převodovce "C" - náhodná chyba
- 0765 ElektroVentil převodů převodovce "D"
- 0766 ElektroVentil převodů převodovce "D" - malá účinnost nebo elektromagnet není napájen
- 0767 ElektroVentil převodů převodovce "D" - elektromagnet je trvale napájen 0768 ElektroVentil převodů převodovce "D"
- 0769 ElektroVentil převodů převodovce "D" - náhodná chyba
- 0770 ElektroVentil převodů převodovce "E"
- 0771 ElektroVentil převodů převodovce "E" - malá účinnost nebo elektromagnet není napájen
- 0772 ElektroVentil převodů převodovce "E" - elektromagnet je trvale napájen
- 0773 ElektroVentil převodů převodovce "E"
- 0774 ElektroVentil převodů převodovce "E" - náhodná chyba
- 0780 Nieprawidłowa funkce zmiany převodů převodovce
- 0781 Nesprávná funkce změny převodů převodovce - změna rychlostí1-2
- 0782 Nesprávná funkce změny převodů převodovce - změna rychlostí2 -
- 0783 Nesprávná funkce změny převodů převodovce - změna rychlostí3-4
- 0784 Nesprávná funkce změny převodů převodovce - změna rychlostí4-5
- 0785 ElektroVentil zpomalení změny převodů
- 0786 ElektroVentil zpomalení změny převodů - malá účinnost
- 0787 ElektroVentil zpomalení změny převodů - přerušeni nebo zkrat do kostry
- 0788 ElektroVentil zpomalení změny převodů - zkrat do plusu
- 0789 ElektroVentil zpomalení změny převodů - náhodná chyba
- 0790 Přepínač Normal / Performance



0801 Blokada zpátečky  
1110 Ventil regulace proměnné délky kolektoru 1  
1111 Ventil regulace proměnné délky kolektoru 2  
1112 Ventil regulace proměnné délky kolektorů 1'- Ventil zablokovaný  
1113 Ventil regulace proměnné délky kolektoru 2 - Ventil zablokovaný  
1120 Porucha korpusu škrtecí klapky - netěsnost  
1229 Porucha v obvodu napájení řídicí jednotky  
1230 Porucha v obvodech relé čerpadla paliva / Relé a napájení řídicí jednotky  
1231 Porucha v obvodech relé čerpadla paliva / Relé a napájení řídicí jednotky  
1326 Nesprávná funkce změny úhlu předstihu zážehu - obvod antidetonační válce 1  
1327 Nesprávná funkce změny úhlu předstihu zážehu - obvod antidetonační válce 2  
1328 Nesprávná funkce změny úhlu předstihu zážehu - obvod antidetonační válce 3  
1329 Nesprávná funkce změny úhlu předstihu zážehu - obvod antidetonační válce 4  
1330 Nesprávná funkce změny úhlu předstihu zážehu - obvod antidetonační válce 5  
1331 Nesprávná funkce změny úhlu předstihu zážehu - obvod antidetonační válce 6  
1335 Chybný signál otáček motoru podle řídicí jednotky čerpadla vstřikovacího  
1340 Porucha čidla nebo mechanismu regulace fázového rozkladu  
1345 Porucha čerpadla vstřikovacího  
1405 Porucha ventilu EGR  
1410 Relé ventilátoru vzduchu sekundárního / Relé klimatyzace  
1501 Immobilizér - Absence kodu nebo kod chybný  
1502 Immobilizér - Nesprávná identifikace modulu immobilizéru  
1503 Immobilizér - Nesprávná identifikace modulu immobilizéru  
1530 Relé klimatyzace  
1560 Nemohutná napětí řídicí jednotky  
1600 Regulátor - Porucha programu  
1601 Regulátor - vysoká teplota  
1602 Regulátor - Porucha modulu čidla detonačního spalování  
1604 Regulátor - Chybný kod nebo porucha  
1605 Regulátor - Chybný kod nebo porucha  
1620 Regulátor - Nemohutná vnitřní referenční napětí  
1625 Relé hlavní systému  
1630 Porucha v sestavě regulace úhlu předstihu vstřiku  
1631 Poškozený regulátor čerpadla vstřikovacího  
1635 Obvod žhavicích svíček  
1640 Chyba obvodu regulace zapalovacích cívek - koncový obvod  
1650 Kontrolka obvodu  
P0105 Snímač absolutního tlaku v sacím potrubí (MAP), vysoké napětí C-07  
P0105 Snímač absolutního tlaku v sacím potrubí (MAP), nízké napětí C-07  
P0115 Teplota chladicí kapaliny, vysoké napětí C-08  
P0115 Teplota chladicí kapaliny, nízké napětí C-08  
P0120 Snímač polohy škrtecí klapky (TPS) C-06  
P0120 Snímač polohy škrtecí klapky (TPS) C-06  
P0130 Přerušený obvod snímače O2 C-18  
P0170 Bohatě výfukové plyny C-18  
P0170 Chudě výfukové plyny C-18  
P0200 Obvod vstřikovače paliva, vysoké napětí C-14  
P0200 Obvod vstřikovače paliva, nízké napětí C-14  
P0230 Relé palivového čerpadla, vysoké napětí C-05  
P0230 Relé palivového čerpadla, nízké napětí C-05  
P0325 Obvod signálu klepání C-15  
P0335 Nesprávný signál otáček C-04  
P0351 Cívka elektronicky řízeného zapalování (EST) válců 1+4, vysoké napětí C-12  
P0351 Cívka elektronicky řízeného zapalování (EST) válců 1+4, nízké napětí C-12  
P0352 Cívka elektronicky řízeného zapalování (EST) válců 2+3, vysoké napětí C-13  
P0352 Cívka elektronicky řízeného zapalování (EST) válců 2+3, nízké napětí C-13  
P0400 Systém lineární recirkulace výfukových plynů (EGR) C-16  
P0443 Odvětrávací ventil palivové nádrže, vysoké napětí C-17  
P0443 Odvětrávací ventil palivové nádrže, nízké napětí C-17  
P0480 Relé nízkorychl. ventilátoru - velké napětí C-22  
P0480 Relé nízkorychl. ventilátoru - malé napětí C-22

P0481 Relé vysokorychl. ventilátoru - velké napětí C-22  
P0481 Relé vysokorychl. ventilátoru - malé napětí C-22  
P0500 Žádný signál rychlosti vozidla B-04  
P0505 Regulace vzduchu při volnoběhu C-19  
P0560 Akumulátor, vysoké napětí C-03  
P0602 Chyba naprogramování řídicího modulu C-02  
P0607 Modul kontroly klepání motoru; vyměnit řídicí jednotku C-02  
P1231 Problém s kontakty relé palivového čerpadla C-05  
P1405 Poloha lineární recirkulace výfukových plynů (EGR) C-16  
P1530 Signální vedení - požadavek na klimatizaci - velké napětí Klimatizace s modulem chlazení motoru (C-, X-Motor) B-14  
P1530 Signální vedení - požadavek na klimatizaci - malé napětí Klimatizace s modulem chlazení motoru (C-, X-Motor) B-14  
P1540 Neplatný signál tlaku klimatizace Klimatizace s modulem chlazení motoru (C-, X-Motor) B-13  
P1540 Signál tlaku klimatizace - velká hodnota na vstupu Klimatizace s modulem chlazení motoru (C-, X-Motor) B-13  
P1540 Signál tlaku klimatizace - malá hodnota na vstupu Klimatizace s modulem chlazení motoru (C-, X-Motor) B-13  
P1540 Neplatný signál tlaku klimatizace Klimatizace s modulem chlazení motoru (C-, X-Motor) B-13  
P1540 Neplatný signál tlaku klimatizace Klimatizace s modulem chlazení motoru (C-, X-Motor) B-13  
P1604 Vyměnit elektronickou řídicí jednotku (ECU) C-02  
P1605 Přeprogramovat nebo vyměnit elektronickou řídicí jednotku (ECU) C-02  
P1610 Není naprogramována funkce immobilizéru Immobilizér B-07  
P1611 Zadáno nesprávný zabezp. kód Immobilizér C-02  
P1612 Žádný nebo nesprávný signál immobilizéru Immobilizér C-05  
P1613 Žádný nebo nesprávný signál immobilizéru Immobilizér C-05  
P1614 Nesprávný klíč transpondéru Immobilizér C-06  
P1622 Problém s kontakty relé palivového čerpadla C-16  
P1640 Modul systému Quad (QDM) B-08  
P1813 Řízení točivého momentu, nízké napětí B-06  
P1813 Nepřetržitě řízení točivého momentu B-06